Voici les nouvelles valises de chronométrage, avec un nouveau logiciel...



DEMARRAGE DU LOGICIEL :

Cliquez sur l'icône



pour démarrer le logiciel.

🕒 PatricK Soft: Changer d'épreuve		÷ - • ×
Messagerie 🗸	Chronométrage Coptions 🍸 File d'attente envoi 👞 Trace 😢 Erreurs	
Changer d'épreuve 🔥		
Changer d'épreuve	Lieu Arrivée lancée • Epreuve 1 • Chevrières - St Denis sur Coise (5.5 km)	
Paramètrages 🗸 🗸		
Erreurs envoi 0	Tant que cet écran est affiché: -La connexion avec le PC Course ne s'initialise pas automatiquement. -La liaison avec le chrono est coupée.	
version 21.0.41.0 7.181.45.119		
09:46:05 LIAI	ISON CHRONO COUPEE	

La partie gauche de l'écran regroupe les principales fonctions :

- 1. Messagerie : Pour dialoguer avec le PC Course ou le départ par exemple.
- 2. Changer d'épreuve : Pour modifier le lieu ou le numéro de l'épreuve.
- 3. Paramétrages : Pour modifier le modèle de chronoprinter utilisé.

La partie droite de l'écran comporte 5 onglets :

- 1. Chronométrage : c'est l'écran principal de travail sur lequel vous recevez les impulsions du chronoprinter.
- 2. Options : Affiche l'écran correspondant à la fonction choisie dans la partie gauche de l'écran.
- 3. File d'attente envoi : C'est un écran d'information qui liste tout ce qui doit être envoyé au PC Course ; il devrait être vide si vous êtes connectés correctement.
- 4. Trace : C'est un écran d'information qui liste tout ce qui rentre et qui sort du logiciel.
- 5. Erreurs : En cas d'erreur non prévue dans le logiciel, elle est inscrite sur cet écran.

Lors de l'ouverture du logiciel, c'est toujours l'écran ci-dessus qui s'affiche pour vous permettre :

- 1. De vérifier votre emplacement (Départ ou Arrivée lancée)
- 2. De valider le numéro de votre épreuve

Comme il est indiqué en rouge au bas de l'écran, tant que cet écran est affiché, la connexion avec le PC Course ne s'initialise pas automatiquement, et la liaison avec le chronoprinter est coupée.

Le bouton Supprimer les impulsions vous permet de supprimer les précédentes impulsions

reçues pour le même emplacement et la même épreuve.



La réponse par défaut à cette action est « Non » : Cliquez sur le bouton « Oui » pour supprimer tous les éléments liés à l'emplacement et à l'épreuve en cours.

Pour choisir l'épreuve, vous pouvez :

- Soit saisir son numéro.
- Soit la choisir dans la liste déroulante en cliquant sur la flèche à droite du champ de saisie.

E PatricK Soft: Changer d'épreuve	
Messagerie 🗸	Schronométrage EOptions 🍸 File d'attente envoi 📣 Trace 🔀 Erreurs
Changer d'épreuve 🔥	
Changer d'épreuve	Lieu Arrivée lancée 🔻
	Epreuve 1 - Chevrières - St Denis sur Coise (5.5 km)
	 1 - Chevrières - St Denis sur Coise (5.5 km) 2 - St Galmier - Chazelles sur Lyon (7.8 km) 3 - Chevrières - St Denis sur Coise (5.5 km) 4 - St Galmier - Chazelles sur Lyon (7.8 km) 5 - Chevrières - St Denis sur Coise (5.5 km) 6 - St Galmier - Chazelles sur Lyon (7.8 km) Valider mon choix Supprimer les impulsions
Davara àbra ann a b d	
	Tant que cet écran est affiché:
Erreurs envoi 0 Version 21.0.41.0 7.181.45.119	-La connexion avec le PC Course ne s'initialise pas automatiquement. -La liaison avec le chrono est coupée.
10:11:29	

Remarque très importante :

La liste des épreuves est envoyée automatiquement par le PC Course lors de votre 1^{ère} connexion.

Lorsque vous utilisez le logiciel pour la 1^{ère} fois sur un rallye, vous aurez la liste des épreuves du précédent rallye pour lequel la valise a été utilisée : c'est normal et cela n'a aucune importance. Ce qui compte c'est le numéro de l'épreuve. Dans la liste ci-dessus, les numéros d'épreuves vont de 1 à 6. Si vous êtes dans l'épreuve 7, il faut saisir manuellement « 7 » dans le champ « Epreuve ».

PatricK Soft: Changer d'épreuve			
Messagerie 🗸	Chronométrage	d'attente envoi 📧 Trace 🔀 Erreu	s
Changer d'épreuve 🔨			
Changer d'épreuve	Lieu Arrivée lancé		
	Epreuve / • <e< th=""><th>euve inconnue></th><th></th></e<>	euve inconnue>	
	Valider mon <epreuve inconnue=""> Ce message apparaît lors C'est un message d'avert serveur du PC temps serv Si vous utilisez un code o ne pourront pas être trai</epreuve>	thoix Supprimer les impulsions que le code de l'épreuve n'e issement non bloquant (au it impossible). preuve non connu, les heur ées correctement par le PC	est pas connu en local. cas où la connexion avec le es de passage correspondantes temps.
Paramètrages 🗸 🗸	Les épreuves sont autom	atiquement chargées lors de	e la 1ère connexion.
Erreurs envoi 0 Version 21.0.41.0 7.181.45.119	Tant que cet écran est affiché -La connexion avec le PC Cour -La liaison avec le chrono est d	e ne s'initialise pas automatiqueme oupée.	nt.
10:20:23			

A la place du nom de l'épreuve, il s'affichera alors « < Epreuve inconnue > » mais cela ne vous empêchera pas de chronométrer. Lorsque vous vous connecterez au PC Course, vous recevrez automatiquement la liste des épreuves et donc le libellé « < Epreuve inconnue > » sera remplacé par le nom de l'épreuve suivi de son kilométrage.

Si le rallye ne comporte que 6 épreuves et que vous vous obstinez à vouloir chronométrer l'épreuve n°7, le PC Course recevra une alerte et vous serez déconnectés avec l'envoi d'un message d'information. Si vous insistez toujours avec un numéro d'épreuve non autorisé, le PC Course modifiera d'office l'emplacement et le numéro d'épreuve qui vous concerne.

🕒 Patrick Soft: Chronométrage avec Alge Timy2 (COM3)							
Messagerie 🗸	Chronométrage	EOptions 🍸	File d'attente envoi	MTrace SErre	urs		
Changer d'épreuve	Lieu Dép Précision Dix	oart ·	Epreuve 7	<epreuve i<="" td=""><td>nconnue></td><td></td><td></td></epreuve>	nconnue>		
	Etat Séq	Origine	Heure	Voiture	Acc.	Info	
Paramètrages V							
Erreurs envoi 0 Version 21.0.42.0 90.113.165.229	Version 21.0.42.0 90.113.165.229						
18:00:36							

L'écran de chronométrage ci-dessus vous indique que vous chronométrez l'épreuve numéro 7 qui n'existe pas : si le message persiste 20 secondes après la connexion avec le PC Course, c'est que vous vous êtes très certainement trompé de numéro d'épreuve...

Sinon dès réception de la liste des épreuves du rallye en cours (envoyée automatiquement par le PC Course), le libellé de l'épreuve suivi du kilométrage doit s'afficher correctement et le numéro de l'épreuve ne doit plus s'afficher sur un fond rouge.

S PatricK Soft: Chronométrage avec	Alge Timy2 (COM3)	- 600 - 6 10		
Messagerie 🗸	Chronométrage Options	🍸 File d'attente envoi 🛛 🤘	MTrace 🔀Erreurs	
Changer d'épreuve 🔨	Lieu Départ	▼ Epreuve 7	VOLLORE VILLE 3 (13.95 km	n)
Changer d'épreuve	Précision Divième			···/
			→ <i>L</i> 11 → [‡] T (
	Etat Seq Origine	Heure	Volture Acc. Info	· ·
	_			
Paramètrages V				×
Erreurs envoi 0 6 F9-Impulsion manuelle F8-Corriger				
Version 21.0.42.0				
18:18:39				

CHOIX DU CHRONOPRINTER :

Vous ne devriez normalement pas avoir besoin d'accéder à cet écran sauf dans les cas suivants :

- Modifier le modèle du chronoprinter (en cas de panne du Timy3 par exemple).
- Modifier la précision de chronométrage (au dixième par défaut).
- Effectuer des tests en local et modifier la façon de vous connecter au PC Course : c'est bien sûr via internet par défaut, mais vous pourriez choisir « Local » (réseau LAN) ou « Cet ordinateur » si les logiciels « Valise » et « PC Course » sont sur le même ordinateur.

Pour accéder à cet écran, cliquez sur le tiroir	Paramètrages 🔨 🔨	puis sur le bouton
Choisir mon chrono		

ſ	E PatricK Soft: Choisir le modèle de	chrono	0		
	Messagerie 🗸 🗸	Chronométrage	ptions 🍸 File d'attente envoi	Marace 🔀 Erreurs	
	Changer d'épreuve 🗸 🗸				
	Paramètrages 🔨				
1	Choisir mon chrono	Chrono	Alge Timy2	•	
	Mode de connexion Par internet	Port COM	3 -		
2	Local (intranet)Cet ordinateur	ou Adresse IP	192.168.1.10		
		Précision	Dixième 🔹		
			Synchroniser l'heure de l'ord	dinateur avec celle du chrono	
			Valider mon choix		
	Erreurs envoi 0				
	Version 21.0.41.0 7.181.45.119				
	10:30:46				in.

ECRAN DE CHRONOMETRAGE :

L'écran sera différent selon que vous êtes un départ ou une arrivée lancée.

Liste des impulsions :

- Départ : la colonne de droite « Info » affiche un icône si la voiture a franchi la ligne d'arrivée.
- Arrivée lancée : la colonne de droite « Temps » affiche le temps réalisé.

Liste des voitures parties :

Uniquement pour l'arrivée lancée, cette liste à droite de l'écran des impulsions, affiche les voitures parties mais pas encore arrivées, avec le nombre de voitures concernées affiché juste au-dessus de cette liste.

<u>Temps mini</u> :

Uniquement pour l'arrivée lancée, et en fonction du kilométrage de l'épreuve, un temps minimum est calculé automatiquement pour contrôler la réalité des saisies.

Comme sur l'ancien logiciel, vous retrouvez les boutons :



F8-Corriger pour corriger un numéro de voiture

Exemple écran DEPART :

E PatricK Soft: Changer d'épreuve				
Messagerie 🗸	Ehronométrage	le d'attente envoi 🛯 🔊 Trace	SErreurs	
Changer d'épreuve 🧥	Liou Dópart -	Eprouvo 2 St Ga	lmior - Chazollos sur Lyo	n (7.8 km)
Changer d'épreuve	Lieu Depart *	Lpreuve Z St Ga	anniel - Chazenes sur Lyo	II (7.0 KIII)
Précision Dixième 🔻				
	Etat Séq Origine	Heure Voi	ture Acc. [‡] Info	Ъ.
				^
	-			
	-			
	_			
	-			
	-			
Paramètrages 🗸				\sim
Erreurs envoi 0 F9-Impulsion manuelle				
Version 21.0.41.0 7.181.45.119	-			
10:28:23				

Exemple écran ARRIVEE LANCEE :

S PatricK Soft: Changer d'épreuve				
Messagerie 🗸 🗸	Erronométrage	eurs		
Changer d'épreuve 🔨				
Changer d'épreuve	Lieu Arrivee lancee • Epreuve 2 St Galifile	r - Chazenes sur Lyon (7.8 km)		
	Précision Dixième • Temps mini 00:03:28	0		
	Etat Séq Origine Heure Voiture	Acc. Temps		
		^ ^ ^		
Paramètrages 🗸 🗸		~ ~ ~		
Erreurs envoi 0 F9-Impulsion manuelle				
Version 21.0.41.0 7.181.45.119	<u> </u>			
10:29:23		4		

CONNEXION AVEC LE PC COURSE :

Vous n'avez rien à faire...

Au bas et à gauche de tous les écrans, vous avez un affichage similaire à celui-ci-dessous :

Indicateur de connexion	
Erreurs envoi 0	IP publique PC Course
Version 21.0.41.0 7.181.45.119	F
10:53:34	

La couleur de l'indicateur de connexion vous renseigne sur l'état de votre connexion :

Pas d'accès à internet : vérifiez votre clé 3G ou 4G ; soit il n'y a pas de réseau, soit la clé n'est

pas connectée (ou mal connectée). Essayez de l'éteindre puis de la rallumer. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez si l'écran LCD de la clé n'affiche pas un message d'erreur. Vérifiez également la liaison entre la clé et l'ordinateur (câble USB ou WIFI). Attention que la clé ne soit pas connectée à l'ordinateur à la fois par un câble USB et par WIFI...

Accès à internet OK mais pas de dialogue avec le PC Course. Les 2 principales causes sont :

- 1. Le logiciel du PC Course n'est pas démarré.
- 2. Le logiciel du PC Course est démarré mais n'est pas accessible : le port TCP 8004 doit être ouvert dans la box internet pour que tout fonctionne normalement.



Connexion opérationnelle avec le PC Course.

Les nombres à droite du numéro de version du logiciel sont l'adresse IP publique de l'ordinateur du PC Course. En cas d'impossibilité de connexion avec le PC Course si cette adresse IP n'est manifestement pas la bonne, vous avez la possibilité de forcer le logiciel à utiliser une adresse IP (uniquement sur instruction du PC Course).

FORCER LA CONNEXION AU PC COURSE EN MODIFIANT L'IP PAR DEFAUT :

Faites un clic droit sur l'icône de lancement du logiciel. Vous obtiendrez l'écran ci-dessous.

Dans le champ « Cible » vous devez avoir :

C:\PKS_Time_OUT\PKS_Time_OUT.exe

Il suffit d'ajouter à la fin:

/ip=7.181.45.119 (avec un espace avant /ip) pour forcer la connexion au PC Course sur l'adresse IP 7.181.45.119. Puis cliquez sur le bouton « OK » ou « Appliquer ».

Propriétés de : F	PKS_Time_OUT
Général Raccourd	ci Compatibilité Sécurité Détails Versions précédentes
PK	S_Time_OUT
Type de cible :	Application
Emplacement :	PKS_Time_OUT
Cible :	C:\PKS_Time_OUT\PKS_Time_OUT.exe
Démarrer dans :	C:\PKS_Time_OUT\
Touche de raccourci :	Aucun
Exécuter :	Fenêtre normale 🔻
Commentaire :	
Emplacement du	fichier Changer d'icône Avancé
	OK Annuler Appliquer

Lorsque l'adresse IP du serveur du PC Course apparaît sur fond orangé (comme ci-dessous), c'est que la ligne de commande de lancement du logiciel a été modifiée avec l'option « /ip » : si besoin supprimez cette option pour revenir en mode de fonctionnement normal...

Erreurs e	nvoi 0
Version 21.0.42.0	7.181.45.119
11:47:24	

QUITTER LE LOGICIEL :

Il n'y a volontairement pas de bouton pour fermer le logiciel.

La seule façon de le faire est de cliquer sur la croix rouge de fermeture de la fenêtre (en haut et à droite). Vous devrez confirmer en cliquant sur le bouton « Oui » de l'écran c-dessous.

14 mars 2016 /V2



TRAITEMENT DES IMPULSIONS DU CHRONOPRINTER :

Origine de l'im	npulsion		Voitures arrivées
PatricK Soft: Chronométrage avec Tag Heuer CP 520 (COM: COM: COM: COM: COM: COM: COM: COM:	1)		
Messagerie 🗸 🛞Chronométrage	Options 🏾 🍸 File d'attente envoi 🛛 💓	Trace 🔀Erreurs	
Changer d'épreuve	- Eprouvo 1	ES1 Cibortageo St Dia	rro (9 km)
Changer d'épreuve		EST CIDEILASSE-SC PIE	
Précision Dixi	ème 🔻		
Etat Séq	Origine Heure	Voiture Acc.	Info 🕨 🔸
A 31 C	ellule 13:17:13.8	1 🕕	/ \
A 32 C	cellule 13:17:19.9	2 🕖	<i>∕</i> ⊕
A 33 C	Cellule 13:17:23.3	3 🕕 💆	
A 34 C	Cellule 13:17:26.3	4 🕕	
A 35 M	1an chrono 13:17:31.0	5 🕐	
	13:18:00.0	6 🕕	
	ellule 13:21:07.0		
	Collulo 12:21:12.6		
→ A 50 C	Cellule 13:21:13.0 Cellule 13:21:14.3		
	T3:33:48.7	O	
Paramètrages 🗸			\sim
Erreurs envoi 0			
Version 21.0.42.0	manuelle F8-Corriger		
12-25-11 00:00:33.93 T 51 1 13-33	48 771000		
art entre heure ordi et chronoprinte	er Ce qui est	reçu du chronopri	nter

L'origine des impulsions peut prendre 3 valeurs :

- **Cellule** : l'impulsion provient de la cellule reliée au chronoprinter.
- Man chrono : l'impulsion a été faite manuellement en appuyant sur le clavier du chronoprinter.
- **Man ordi** : l'impulsion a été faite manuellement à partir du clavier de l'ordinateur (appui sur le bouton « F9-Impulsion manuelle » et saisie de l'heure).

Ecart entre l'heure de l'ordinateur et celle du chronoprinter :

Cet écart est indiqué pour information et n'a pas d'incidence sur le chronométrage lui-même. Pour rappel, l'heure de l'ordinateur n'est pas une heure officielle, seule compte celle du chronoprinter...

Détail des lignes des impulsions de l'écran ci-dessus :

Lignes 1 et 2 : les voitures n°1 et 2 sont valides ; elles sont parties et arrivées.

Ligne 3 : La voiture n°3 est partie mais n'est pas arrivée.

Ligne 4 : la voiture n°4 est partie mais elle n'existe pas (numéro de la voiture sur fond rouge malgré l'accusé de réception du PC Course ().

Ligne 5 : la voiture n°5 est valide, partie mais pas arrivée ; l'impulsion a été faite manuellement sur le chronoprinter.

Ligne 6 : la voiture n°6 est valide, partie mais pas arrivée ; l'heure a été saisie manuellement sur l'ordinateur après avoir cliqué sur le bouton « F9-Impulsion manuelle ».

Lignes 7 et 8 : les voitures n°7 et 8 sont parties mais n'ont pas été transmises au PC Course ญ ; les

numéros des voitures sont sur fond rouge car leur validité ne peut pas être vérifiée (cela se fera dès la reconnexion au PC Course).

Ligne 9 : cette impulsion a été supprimée (en saisissant « S » dans le numéro de la voiture) ; il s'agit d'une fausse impulsion.

Lignes 10 et 11 : la voiture n'a pas encore été saisie.

Remarque importante :

Si le système semble se bloquer régulièrement pendant 2 à 3 secondes (ce qui n'empêche pas son fonctionnement mais qui est assez handicapant pour la saisie des numéros des voitures...), c'est que votre clé 3G/4G ou l'ordinateur bloque la fonction « ping » (aussi appelée « ICMP IPV4 ») en entrée.

Pour résoudre le problème :

Dans le pare-feu de l'ordinateur (Windows 7), il faut autoriser la règle « Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho – Trafic entrant ICMPv4) » pour le profil « Privé, Public » dans la liste des « Règles de trafic entrant » (il n'est pas conseillé de désactiver le pare-feu).

Dans la clé 3G/4G, il ne doit normalement pas y avoir de réglage à faire pour l'utilisation du logiciel de chronométrage : si l'accès à internet fonctionne alors le logiciel de chronométrage doit fonctionner.

Pare-feu Windows avec fonctio	Règles de trafic entrant					Actions
Règles de trafic entrant	Nam	Groupe	Profil	Activée	Action	Règles de trafic entrant
🎇 Règles de trafic sortant	Consistent d'interruption SNIMD (LIDD Entrant)	Interruption SNIMP	Domaine	Non	Autoricor	Mourrelle règle
Règles de sécurité de conne	lournaux et alerter de performance (DCOM entrant)	lournaux et alerter de performance	Domaine	Non	Autoriser	
Analyse	lournaux et alertes de performance (DCOM entrant)	Journaux et alertes de performance	Privé Public	Non	Autoriser	Filtrer par profil
	lournaux et alertes de performance (DCB entrant)	lournaux et alertes de performance	Privé Public	Non	Autoriser	🐨 Filtrer par état
	Journaux et alertes de performance (TCP entrant)	Journaux et alertes de performance	Domaine	Non	Autoriser	Filtrer par groupe
	Lecteur Windows Media (UDP-Entrée)	Lecteur Windows Media	Tout	Non	Autoriser	Affichage
	Lecteur Windows Media x86 (Trafic entrant UDP)	Lecteur Windows Media	Tout	Non	Autoriser	Amenage
	Partage de connexion Internet (trafic entrant DHCPv4)	Partage de connexion Internet	Tout	Oui	Autoriser	Actualiser
	Partage de connexion Internet (trafic entrant DHCPv6)	Partage de connexion Internet	Tout	Oui	Autoriser	Exporter la liste
	Partage de connexion Internet (trafic entrant serveur DHCP)	Partage de connexion Internet	Tout	Oui	Autoriser	Aide
	Partage de connexion Internet (trafic entrant serveur DNS)	Partage de connexion Internet	Tout	Oui	Autoriser	
	Partage de connexion Internet (trafic entrant sollicitation de routeur)	Partage de connexion Internet	Tout	Oui	Autoriser	Partage de fichiers et d'imprimant
	Partage de connexion Internet (trafic entrant SSDP)	Partage de connexion Internet	Tout	Oui	Autoriser	Désactiver la règle
	Partage de connexion Internet (trafic entrant UPnP)	Partage de connexion Internet	Tout	Oui	Autoriser	K Couper
	Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - ICMPv6 entrant)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Public	Oui	Autoriser	a couper
	Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - ICMPv6 entrant)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Domaine	Non	Autoriser	Copier
	Service de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - ICMPv6 entrant)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Privé	Oui	Autoriser	🗙 Supprimer
	Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic entrant ICMPv4)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Domaine	Oui	Autoriser	Propriétés
	Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic entrant ICMPv4)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Privé, Public	Oui	Autoriser	Aide
	🞯 Partage de fichiers et d'imprimantes (LLMNR-UDP-In)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Domaine	Non	Autoriser	
	Partage de fichiers et d'imprimantes (LLMNR-UDP-In)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Public	Oui	Autoriser -	
	🥨 Partage de fichiers et d'imprimantes (LLMNR-UDP-In)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Privé	Oui	Autoriser 💡	
	Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-Datagramme-Entrée)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Domaine	Non	Autoriser	
	🥨 Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-Datagramme-Entrée)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Public	Oui	Autorise	
	🔮 Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-Datagramme-Entrée)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Privé	Oui	Autoriser	
	Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-Nom-Entrée)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Domaine	Non	Autoriser	N
	🔮 Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-Nom-Entrée)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Privé	Oui	Autoriser	
	Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-Nom-Entrée)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Public	Oui	Autoriser	
	🥑 Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-Session-Entrée)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Privé	Oui	Autoriser	
	Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-Session-Entrée)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Domaine	Non	Autoriser	
	🥑 Partage de fichiers et d'imprimantes (NB-Session-Entrée)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Public	Oui	Autoriser	
	Partage de fichiers et d'imprimantes (service Spouleur - RPC)	Partage de fichiers et d'imprimantes	Domaine	Non	Autoriser 🚽	-

Saisie des numéros des voitures :

Pour une ligne d'impulsion, il ne peut y avoir que 2 cas de figure :

- 1. L'impulsion est valide : il faut saisir le numéro de la voiture qui est passée. Le colonne état devient alors
- L'impulsion n'est pas valide (fausse impulsion) : il faut saisir « S » à la place du numéro de la voiture, ce qui a pour effet de supprimer l'impulsion. Comme sur la bande du chronoprinter, l'impulsion n'est pas physiquement supprimée mais marquée comme supprimée (un S sur fond rouge S dans la colonne « Etat » de gauche).

Une impulsion qui n'a pas encore été traitée est identifiée par A dans la colonne état.

Pour corriger un numéro de voiture, il faut sélectionner la ligne en cliquant dessus puis appuyer sur le

boı	uton	489	F8-Corriger				
[Lign	e séle	ctionnée				
F	Α	33	Cellule	13:17:23.3	3	\odot	

Si vous essayez de saisir le numéro d'une voiture qui est déjà passée, vous verrez s'afficher le message suivant :



Cliquez sur le bon « OK » pour fermer ce message d'alerte, puis corrigez votre saisie.

Ci-dessous un exemple d'écran de chronométrage pour une arrivée lancée.

PatricK Soft: Chronométrage avec	Alg	e Timy2	(COM3)	-					¢	>	x
Messagerie 🗸	0	Chro	nométrag	e Options 🍸	File d'attente envoi 🛛 度	Mace 🔀Erre	urs				
Changer d'épreuve 🔥	ί.				Enverne 4		/TLLE 4	(12.05.1)			
Changer d'épreuve	Ľ	leu	A	rrivee lancee	Epreuve I	VULLORE	ILLE I	(13.95 km)			
	F	Précis	ion D	ixième 🝷 T	emps mini 00:00	5:12				69	
		Etat	Séq	Origine	Heure	Voiture	Acc.	Temps	÷	Parties	, P +
		А	0	Man ordi	09:56:25.4	1	\odot	00:07:25.4	^	3	^
		Α	0	Man ordi	09:57:21.3	2	\odot	00:07:21.3		6	
		Α	0	Man ordi	09:59:18.5	4	Ð	00:07:18.5		7	
	+	Α	0	Man ordi	10:00:09.7	5	\odot	00:07:09.7		8	
	_									11	
	_									12	
	_									14	
	_									15	
	_									10	
	_									10	
	_									1/	
	-									19	
	-									20	
Paramètrages V	-								~	21	~
Erreurs envoi 0 Version 21.0.43.0			9-Impulsio	on manuelle 😽 i	-8-Corriger					23	
09:23:22											

La colonne de droite « Temps » affiche le temps calculé à la condition qu'il soit supérieur ou égal au minimum défini : ce temps minimal correspond à une vitesse de 135 km/h.

La validation est impossible si le temps calculé est inférieur au minimum.

A droite de l'écran, la liste des voitures parties mais pas encore arrivées s'affiche ; si une voiture n'est plus en course (saisie effectuée par le PC Course), elle s'affiche sur fond rouge et le motif de l'abandon apparaît en passant la souris au-dessus du numéro de la voiture.



Dans l'exemple, la voiture n°3 a abandonné : Sortie de route sans gravité dans ES01.

CAS DE DECONNEXION PAR LE PC COURSE :

Le PC Course peut vous déconnecter dans les cas suivants :

- Erreur dans le lieu (Départ à la place de Arrivée lancée par exemple).
- Erreur dans le numéro de l'épreuve.
- Oubli de changer de numéro d'épreuve entre 2 passages d'une même épreuve.

Messagerie 🗸 🗸	Chron	ométrag	e EOptions 🤋	File d'attente envoi 🐚	STrace 🔀Erre	urs			
Changer d'épreuve 🔨 🔨									
Changer d'épreuve	Lieu			- Epreuve	<epreuve i<="" td=""><td>nconnu</td><td>e></td><td></td><td></td></epreuve>	nconnu	e>		
	Précisi	on Di	ixième 🔻	Temps mini 00:0	0:30				0
	Etat	Séq	Origine	Heure	Voiture	Acc.	Temps	÷	Parties 🔎
		0	Man ordi	14:39:00.0	9	\odot		^	
	_								
	_								
	_								
	_								
	-								
	-								
/									
						1			
						/			
Paramètrages 🗸 🗸						/		\sim	
Erreurs envoi 0	A					/			
	🖉 F9	-Impuisio	on manuelle	F8-Corriger	_				

Un message d'information envoyé par le PC Course s'affiche sur fond rouge au bas de l'écran.

Le PC Course peut également vous déconnecter, puis vous reconnecter immédiatement avec d'autres paramètres : par exemple, sur l'écran ci-dessous, vous êtes maintenant « Arrivée lancée épreuve 4 » alors qu'avant vous étiez « Départ épreuve 2»

S PatricK Soft: Changer d'épreuve	7 0	2 2 1	10 M			¢	→ <u> </u>
Messagerie 🗸 🗸		e EOptions 🍸	File d'attente envoi 🛛 🛒	Trace 🔀Errei	irs		
Changer d'épreuve 🔥							
	Lieu Ai	rrivée lancée 🔻	Epreuve 4	VOLLORE V	ILLE 2 (13.	95 km)	
Changer d'épreuve	Précision Di	xième 🔻 T	emps mini 00:06	j:12			0
	Etat Séq	Origine	Heure	Voiture	Acc. Te	emps 🙌	Parties 🔎
	A 2	Cellule	10:07:36.7	5	\odot	^	^
	A 3	Cellule	10:07:53.6	6	\odot		
	A 4	Cellule	10:08:10.5	1	\odot		
	A 5	Cellule	10:08:14.3	2	\odot		
		Cellule	10:08:16.6	3	\odot		
	_						
	_						
	_						
	_						
	-						
Paramètrages 🗸 🗸						~	~
Erreurs envoi	F9-Impulsio	on manuelle	8-Corriger				
Version 21.0.42.0							
18:53:07			Vous avez été déconne				

E Patrick Soft: Messagerie		- 0 X
Messagerie 🔨	Chronométrage File d'attente envoi	
Dialoguer	• • Origine • Message • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Votre message	
Changer d'épreuve V Paramètrages V Erreurs envoi 0	Destinataire PC Course	essages
Version 21.0.42.0 18:57:33		
Pour accéder à la mu	essagerie, cliquez sur le tiroir Messagerie 🔨 (1) p	ouis sur

La fenêtre de messagerie se place alors dans l'onglet « Options ».

Si vous étiez dans la fenêtre principale de chronométrage, vous accédez plus simplement à la messagerie en cliquant sur l'onglet « Options ».

Si vous recevez un message, le texte de l'onglet « Options » devient rouge et le message s'affiche pendant quelques secondes en bas et à droite de l'écran.

Messagerie 🗸 🗸	8	Chro	nométrag	e Options	🕻 File d'attente envoi 🛛	MTrace 🔀Erre	urs				
Changer d'épreuve 🔨											
	Li	eu	A	rrivée lancée	 Epreuve 4 	VOLLORE	/ILLE 2	(13.95 km)			
Changer d'épreuve	Pi	récis	sion D	ixième 🔻	Temps mini 00:0	6:12				0	
		Etat	Séq	Origine	Heure	Voiture	Acc.	Temps	+	Parties	۰ م
		А	2	Cellule	10:07:36.7	5	Ð		^		\sim
		А	3	Cellule	10:07:53.6	6	\odot				
		А	4	Cellule	10:08:10.5	1	\odot				
		А	5	Cellule	10:08:14.3	2	Ð				
	+	А	6	Cellule	10:08:16.6	3	Ð				
	_										
	_										
	_										
	_										
	-										
	-										
	-										
Paramètrages 🗸	-								\sim		~
Erreurs envoi 0		Å F	9-Impulsi	on manuelle	E8-Corriger						
on 21.0.42.0		v 1	2 mpulsit		ro comger						
18-30	_									Boniour arr	rivée

En cliquant sur l'onglet « Options », vous accédez à la fenêtre de messagerie.

ſ	PatricK Soft: Chronométrage	avec	Alge Timy2 (COM3)	×		-	- 1
	Messagerie	~	Chronométrage	Options	🍸 File d'attente envoi	Trace	SErreurs
	Changer d'épreuve	^					

PatricK Soft: Chronométrage avec	c Alge Timy2 (COM3)	• X
Messagerie 🗸	🕐 🛞 Chronométrage 🗮 Options 🦹 File d'attente envoi 🛯 🕲 Trace 🛛 😵 Erreurs	
Changer d'épreuve 🔥		
Changer d'épreuve	e Origine P Message	۰ Q
	PC Course Bonjour arrivée 4	^
		\sim
	Votre message	
Paramètrages 🗸		
Erreurs envoi 0	Destinataire PC Course - 🔊 Envoyer	ssages
Version 21.0.42.0		
20:07:06		

[Message reçu		
\$	* Origine	Message	p ,
	PC Course	Bonjour arrivée 4	\sim
•	PC Course	Bien reçu PC Course merci. Nous sommes en place	
_			
_			
_			
_			
_			
-			
-			
-			
	Message envoy	<u>é</u>	

Vous pouvez choisir le destinataire :

- PC Course
- Arrivée lancée (si vous êtes au Départ) ou Départ (si vous êtes à l'Arrivée lancée)

Cliquez sur le bouton Servoyer pour transmettre votre message.